










# MOTORI SOMFY®

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO
	<b>MOTORE SONESSE MECCANICO PER BIG E MAX</b> Disponibile esclusivamente per le tende BIG e MAX, larghezza minima 70 cm	Su richiesta
	<b>MOTORE SONESSE RADIO PER BIG E MAX</b> Disponibile esclusivamente per le tende BIG e MAX, larghezza minima 80 cm.	Su richiesta
	<b>TELECOMANDO MONOCANALE SITUO RTS PER MOTORE SONESSE</b>	Su richiesta
	<b>TELECOMANDO A CINQUE CANALI SITUO RTS PER MOTORE SONESSE</b>	Su richiesta
	<b>MOTORE MECCANICO SOMFY PER BIG E MAX</b> Disponibile esclusivamente per le tende BIG e MAX, larghezza minima 70 cm.	Su richiesta
	<b>MOTORE RADIO SOMFY PER BIG E MAX</b> Disponibile esclusivamente per le tende BIG e MAX, larghezza minima 80 cm.	Su richiesta
	<b>TELECOMANDO MONOCANALE SITUO RTS PER MOTORE RADIO SOMFY</b>	Su richiesta
	<b>TELECOMANDO A CINQUE CANALI SITUO RTS PER MOTORE RADIO SOMFY</b>	Su richiesta
	<b>MOTORE SOMFY SONESSE2 2® 28 WF ZIGBEE LI-ION A BATTERIA INTEGRATA (PAG.123)</b> Disponibile esclusivamente per tende BIG con larghezza minima 70 cm. L MAX 300 X H 300.	Su richiesta
	<b>TRASFORMATORE OBBLIGATORIO PER SOMFY SONESSE2 2® 28 WF A BATTERIA INTEGRATA</b> Alimentatore dedicato per la ricarica della batteria al litio del motore con batteria integrata, necessario per il corretto funzionamento e la programmazione del sistema. Da sommare al costo del motore.	Su richiesta
	<b>TELECOMANDO 1 CANALE SOLO PER SONESSE2 2® 28 WF</b>	Su richiesta
	<b>TELECOMANDO 5 CANALI SOLO PER SONESSE2 2® 28 WF</b>	Su richiesta
	<b>TAHOMA® HUB PER MOTORE SOMFY SONESSE2 2® 28 WF ZIGBEE LI-ION</b> Per integrare il motore SOMFY SONESSE® con Alexa o Google Home è necessario questo HUB, che fa da ponte tra motore e app dedicata TAHOMA by Somfy, consentendo controllo da remoto via smartphone e comandi vocali.	Su richiesta